

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/regulator-ciagu-kominowego-icma-p-800.html>

Regulator ciągu kominowego ICMA



Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ART.147-20X20
Kod producenta	ART.147-20X20
Producent	Diamond

Opis produktu

Regulator ciągu kominowego ICMA

Regulator ciągu powietrza płynnie reguluje ilość powietrza wchodzącego do kotła, dzięki czemu kontrolowana jest wielkość płomienia i utrzymywana zadana temperatura wody. Regulator ogranicza przegrzewy kotła, poprawia komfort użytkowania oraz zmniejsza zużycie opału.

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał korpusu: metal
Element termostatyczny: woskowy
Pokrętko: PPO – odporne na wysoką temperaturę
Zakres regulacji: 30°C ÷ 100°C
Długość łańcuszka: 1200mm
Dźwignia sześciokątna: 120°, rozmiar 115x145mm
Skok łańcuszka: 10mm/10°C,
Siła uciągu: 0,850 kg
Przyłącze gwintowane: 3/4" stożkowe R

Regulator ciągu może pracować w pozycji pionowej i poziomej.

SPOSÓB MONTAŻU

- 1) Wkręć końcówkę gwintowaną 3/4" (1) w wyznaczone miejsce na kotle. Ustaw regulator w pozycji umożliwiającej właściwą pracę dźwigni i łańcuszka. Jeżeli regulator został zamontowany zgodnie z rys. A (montaż poziomy) strzałka na korpusie (2) powinna być zwrócona ku górze. Jeżeli regulator został zamontowany zgodnie z rys. B (montaż pionowy) ustaw go tak, aby gniazdo montażowe dźwigni (3) znajdowało się w tej samej płaszczyźnie co kłapa powietrza kotła.
- 2) Usuń plastikową zaślepkę z otworu w regulatorze i wsuń w ten otwór dźwignię o przekroju sześciokątnym (4), a następnie zamocuj łańcuszek (5) do otworu w dźwigni. Jeżeli zdemontujesz dźwignię, to przy ponownym jej montażu należy zachować pozycję sprzed demontażu.
- 3) Ustaw pokrętko regulatora (6) na 60°C i zablokuj dźwignię poprzez lekkie jej nachylenie w kierunku podłogi, tak aby łańcuszek znajdował się w jednej osi z otworem do przymocowania łańcuszka w drzwiczkach kotła (7).