

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/diamond-elektroniczna-pompa-do-co-new-rs-2560-180-p-578.html>



## DIAMOND Elektroniczna pompa do CO NEW RS 25/60 180

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Cena                     | <b>380,00 zł</b>  |
| Dostępność               | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki             | <b>3 dni</b>      |
| Numer katalogowy         | <b>ART.5N-180</b> |
| Kod producenta           | <b>ART.5N-180</b> |
| Producent                | <b>Diamond</b>    |
| Długość montażowa [mm]   | <b>180</b>        |
| Wysokość podnoszenia [m] | <b>6</b>          |

### Opis produktu

POMPA OBIEGOWA DO C.O.NEWS25/60EL,180, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA

#### Charakterystyka:

- *Najwyższa klasa energetyczna, Pobór mocy od 5W, Wskaźnik efektywności energetycznej EEI*
- *Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI0,20.*
- *Prosta w montażu*
- *Kompaktowa obudowa*
- *Wszechstronność zastosowań*
- *Łatwe podłączenie zasilania (wtyczka z kablem w zestawie)*
- *Czytelny wyświetlacz LED pokazujący aktualny pobór mocy oraz stan pracy*
- *Intuicyjny panel sterujący Gwarancja niezawodności*
- *Przyłącza 1 1/2"*

W komplecie z pompą:

- *komplet uszczeltek*
- *komplet śrubunków*
- *kabel zasilający*

### Tryby pracy

**CP1 (LCP), CP2 (HCP)**

Wysokość podnoszenia utrzymana jest na stałym poziomie, niezależnie od zmian przepływu w instalacji. Za pomocą przycisku można wybrać jedną z dwóch charakterystyk stało ciśnieniowych CP2 (HCP) lub CP1 (LCP). Punkt pracy znajduje się na krzywej CP2 (HCP) lub CP1 (LCP).

**PP1 (LPP), PP2 (HPP)**

Pompa automatycznie dopasowuje wysokość podnoszenia do aktualnego przepływu w instalacji. Za pomocą przycisku można wybrać jedną z dwóch charakterystyk stało ciśnieniowych PP2 (HPP) lub PP1 (LPP). Punkt pracy znajduje się na krzywej PP2 (HPP) lub PP1 (LPP).

**USTAWIENIA BIEGU: I, II, III.**

Bieg/szybkość może być regulowana przy użyciu przycisku (jak w tradycyjnych pompach). Punkt pracy znajduje się na krzywej I, II lub III.

**NASTAWA NOCNA**

Pompa automatycznie zmienia tryb pracy na NASTAWA NOCNA jeśli nastąpi trwające dłużej niż 2 godziny obniżenie temperatury w instalacji. Po podwyższeniu temperatury pompa wróci do poprzedniego trybu pracy. Automatyczna redukcja nocna może być zastosowana tylko w przypadku, gdy pompa zainstalowana jest na zasilaniu. Kocioł musi być wyposażony w automatyczną regulację temperatury. Punkt pracy znajduje się na krzywej NASTAWA NOCNA.

**AUTO**

Pompa automatycznie dostosowuje ciśnienie i wydajność do zapotrzebowania ze strony instalacji. Jest to optymalna charakterystyka pracy pompy. Funkcja AUTO zapewnia bardzo niskie zużycie energii.