

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/diamond-elektroniczna-pompa-do-co-rs-2540-180-p-576.html>



DIAMOND Elektroniczna pompa do CO RS 25/40 180

Cena **400,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Numer katalogowy **ART.4-180**

Kod producenta **ART.4-180**

Producent **Diamond**

Długość montażowa [mm] **180**

Wysokość podnoszenia [m] **4**

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA DO C.O. RS 25/40EL,180, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA

Charakterystyka:

- Najwyższa klasa energetyczna, Pobór mocy od 5W, Wskaźnik efektywności energetycznej EEI
- Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI0,20.
- Prosta w montażu
- Kompaktowa obudowa
- Wszechstronność zastosowań
- Łatwe podłączenie zasilania (wtyczka z kablem w zestawie)
- Czytelny wyświetlacz LED pokazujący aktualny pobór mocy oraz stan pracy
- Intuicyjny panel sterujący Gwarancja niezawodności
- Przyłącza 1 1/2"

W komplecie z pompą:

- komplet uszczelek
- komplet śrubunków
- kabel zasilający

Tryby pracy

CP1 (LCP), CP2 (HCP)

Wysokość podnoszenia utrzymana jest na stałym poziomie, niezależnie od zmian przepływu w instalacji. Za pomocą przycisku można wybrać jedną z dwóch charakterystyk stało ciśnieniowych CP2 (HCP) lub CP1 (LCP). Punkt pracy znajduje się na krzywej CP2 (HCP) lub CP1 (LCP).

PP1 (LPP), PP2 (HPP)

Pompa automatycznie dopasowuje wysokość podnoszenia do aktualnego przepływu w instalacji. Za pomocą przycisku można wybrać jedną z dwóch charakterystyk stało ciśnieniowych PP2 (HPP) lub PP1 (LPP). Punkt pracy znajduje się na krzywej PP2 (HPP) lub PP1 (LPP).

USTAWIENIA BIEGU: I, II, III.

Bieg/szybkość może być regulowana przy użyciu przycisku (jak w tradycyjnych pompach). Punkt pracy znajduje się na krzywej I, II lub III.

NASTAWA NOCNA

Pompa automatycznie zmienia tryb pracy na NASTAWA NOCNA jeśli nastąpi trwające dłużej niż 2 godziny obniżenie temperatury w instalacji. Po podwyższeniu temperatury pompa wróci do poprzedniego trybu pracy. Automatyczna redukcja nocna może być zastosowana tylko w przypadku, gdy pompa zainstalowana jest na zasilaniu. Kocioł musi być wyposażony w automatyczną regulację temperatury. Punkt pracy znajduje się na krzywej NASTAWA NOCNA.

AUTO

Pompa automatycznie dostosowuje ciśnienie i wydajność do zapotrzebowania ze strony instalacji. Jest to optymalna charakterystyka pracy pompy. Funkcja AUTO zapewnia bardzo niskie zużycie energii.